

**SHOWBOX**

**Digitální satelitní a combo přijímače.**

# **Návod k obsluze SHOWBOX PLATINUM PVR ready**



**SHOWBOX S-300 DVB-S**  
**1× CA, USB 2.0, VFD display**

**SHOWBOX S-700 Combo DVB-S/T**  
**1× CA, 2× CI, USB 2.0, VFD display**

# Obsah

Obecné informace . . . . .	3
Bezpečnost a prevence. . . . .	3
Dálkový ovladač . . . . .	5
Zapojení přístroje . . . . .	6
Přední panel. . . . .	6
Zadní panel . . . . .	7
Připojení vašeho systému . . . . .	8
Struktura menu. . . . .	9
Průvodce menu . . . . .	10
Instalace . . . . .	10
Průvodce menu . . . . .	16
Kanálový průvodce . . . . .	16
Správce kanálů . . . . .	18
Nastavení systému. . . . .	18
Hry & utility . . . . .	21
CA – podmíněný přístup. . . . .	22
Seznam USB souborů . . . . .	23
Průvodce funkcemi. . . . .	24
Nabídka seznamu . . . . .	24
Informační pruh . . . . .	25
SIGNÁL . . . . .	25
Zvětšení . . . . .	26
Rychlá úprava . . . . .	26
Jazyk zvuku . . . . .	26
Technická specifikace . . . . .	27
Řešení problémů . . . . .	29

# **Obecné informace**

## **Bezpečnost a prevence.**

Děkujeme vám za zakoupení digitálního satelitního přijímače.

Pro vaši bezpečnost a správné ovládání, prosím, věnujte čas přečtení celého tohoto návodu před instalací a ovládáním přijímače.

Doufáme, že budete schopni ovládat všechny funkce za pomoci tohoto manuálu.

### **HLAVNÍ NAPÁJENÍ**

Použijte pouze 100 - 250 V 50/60 Hz.

### **PŘETÍŽENÍ**

Nepřetěžujte zásuvku ve zdi, prodlužovací kabely nebo rozdvojky, neboť to může mít za následek oheň nebo elektrický šok.

### **TEKUTINY**

Nevystavte přístroj odkapávající nebo stříkající vodě. a ujistěte se, že žádné objekty naplněné kapalinou, jako váza, nejsou umístěny na přístroji.

### **ČIŠTĚNÍ**

1. Před čištěním vždy odpojte napájecí kabel přijímače ze zásuvky.
2. Používejte lehce vlhkou látku (ne mokrou) pro čištění přijímače.

### **VĚTRÁNÍ**

1. Otvory na vrchu přijímače musí zůstat nezakryti aby mohl proudit vzduch přístrojem.
2. Nepokládejte přístroj na bytový textil nebo koberec.
3. Nevystavujte přijímač přímému slunečnímu svitu a nepokládejte ho blízko topení.
4. Nepokládejte další elektronické přístroje na přijímač.
5. Neužívejte přístroj v neprodryšných prostorách.
6. Neotvírejte kryt.

### **KABEL**

Použijte standardní certifikované kabely, abyste předešli poškození přístroje.

### **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Nepoužívejte jiné příslušenství, než které je doporučeno, abyste předešli riziku zničení přijímače.

### **PŘIPOJENÍ K LNB NA SATELITNÍ ANTÉNĚ**

Odpojte přijímač od napájení před tím, než připojíte nebo odpojíte kabel k satelitní anténě. Neposlechnutí může zničit LNB i přístroj

### **PŘIPOJENÍ K TV**

Odpojte přijímač od napájení před tím, než připojíte nebo odpojíte kabel k TV. Neposlechnutí může zničit TV.

## **UZEMNĚNÍ**

Kabel k LNB MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ k zemi satelitní antény. Uzemnění systému musí vyhovovat platnám normám.

## **UMÍSTĚNÍ**

Přijímač umístěte v místnosti a nevystavujte ho nadměrnému osvětlení, dešti nebo slunečním paprskům.

## **SERVIS**

1. Neopravujte tento přijímač sami.
2. Přenechejte všechny opravy kvalifikovanému servisnímu středisku.

**POZNÁMKA:** Napájení je stále v provozu i když je přijímač vypnutý.

Některé funkce pro svou činnost vyžadují vložený USB memory disk (Flešku) nebo externí USB HDD s vlastním napájením.

Některé funkce mohou být pozměněny, nebo rozšířeny dle použité verze firmware v přijímači, aktuální firmware hledejte na [www.show-box.cz](http://www.show-box.cz).

### **WARNING**

RISK ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.




This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



This symbol indicates important instructions accompanying the product.

# Dálkový ovladač



# Zapojení přístroje

## Přední panel



### Hlavní displej

- On – Zapnuto
- STANDBY – Spánek
- číslo kanálu
- Jméno kanálu

Přepínač: Spánek Zapnuto/Vypnuto, Kanál Nahoru/Dolů, Menu, OK, Hlasitost Nahoru/Dolů  
Slot přístupového modulu: Jeden slot přístupových modulů


UCAS čtečka přístupových karet, Karta se vkládá dolů (dle verze přijímače) zlatou ploškou/čipem dovnitř prostoru pro kartu.

USB Port: Jeden upravený USB port USB 2.0

### POZNÁMKA

1. Aktuální čas se odvozuje od TDT(tabulka datumu a času) v datovém toku aktuální služky.  
Jestliže není TDT informace správná, aktuální čas také nemusí být správný.
2. Prosím nevkládejte kovové nebo cizí předměty do portů nebo přídavných slotů a karet.  
Pokud to uděláte, můžete zničit přijímač nebo snížit jeho životnost.


## Zadní panel



Prosím prohlédnete si nákres dále, abyste zjistili všechna možná připojení vašeho přijímače.

- 1 IF INPUT: K tomuto portu je připojen koaxiální kabel z LNB vaší paraboly.
- 2 IF OUT: Možné připojení analogového (dalšího) přijímače.
- 3 VCR SCART: Tento Scart konektor se používá k připojení externího videa.
- 4 TV SCART: Použijte k připojení vaší TV přes Scart kabel
- 5 VIDEO: Tento RCA konektor se používá na připojení vaší TV přes RCA kabel.
- 6 AUDIO R/L: Tento RCA konektor se používá k připojení vaší TV nebo jiného audio zesilovače nebo systému přes RCA kabel
- 7 TV OUT : Na připojení RF signálu k RF(ANT) vstupu např. VIDEO, TV
- 8 ANT IN : Na připojení terestriální antény
- 9 RS 232C SERIAL PORT : Používá se k připojení vašeho přijímače k počítači nebo jinému přijímači pomocí sériového kabelu.
- 10 ON: Síťový vypínač

# Připojení vašeho systému



## Pouze TV

Jsou dvě cesty, jak připojit přijímač k vašemu současnemu TV.

Doporučujeme použít jednu z následujících možností pro dosažení nejlepšího výsledku:

- Připojte jeden konec RCA kabelu (kompozitní video, audio levá, pravá) k RCA konektoru na zadním panelu přijímače a druhý konec ke konektoru vaší TV.
- Nebo připojte jeden konec SCART kabelu ke konektoru na zadní straně přijímače a druhý konec ke SCART vstupu vaší TV.
- Nakonec připojte koaxiální kabel z LNB k LNB IN konektoru přijímače.

## S externím audio / Hi-Fi systémem

- K připojení libovolného externího Audio Hi-Fi systému je přijímač vybaven dvěma RCA konektory na zadní straně přijímače a jsou označené Audio L a R.
- Připojte RCA stereo kabel z AUDIO L, R konektorů na zadní straně přijímače k LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA vstupním konektoru vašem Hi-Fi systému a nebo, pro lepší kvalitu, propojte S/PDIF výstup k S/PDIF vstupu Hi-Fi systému.

# Struktura menu

Hlavní MENU	Oblíbená skupina	Výmaz souboru
Kanálový manažer	Třídění kanálu	Vymazat kanál
	Oprava kanálu	Výmaz SAT/TP
	Přidání kanálu manuálně	Základní nastavení
	Vyhledání kanálu	Tovární nastavení
Instalace	Vyhledání kanálu (TP)	Příjem aplikace
	Nastavení družice	Příjem zavaděče
	Nastavení transpondéru	Příjem DB
	Nastavení motorizovaného	Odeslání dat
Systémové nastavení	Obnova továrního nastavení	Protokol Commu
	Reset databáze	OSD nabídka
	Aktualizace přijímače	Jazyk zvuku
	Výběr jazyka	Druhá audiostopa
	Nastavení času	Jazyk EPG
	Nastavení časovače	Druhé EPG
	Nastavení AV výstupu	Jazyk TTXT
	Nastavení barvy	Druhý jazyk TTXT
Hry & Utility	Rodičovská kontrola	Jazyk DVB titulků
	Nastavení OSD	Druhé DVB titulky
	Doplňková volba	Formát času
	Plánovací manažer	Zobrazení průvodce
	Telefonií seznam	časový mód
	Tetris	časové pásmo
Embedded CAS	Sokoban	Letní čas
	Othello	Systémový čas
	Vacteria	Systémové datum
	Common Interface	SCART výstup
Seznam souborů USB	Smart Card	SCART výstup
	Zobrazení JPEG souborů	Zobrazovací
	Přehrát MP3 soubor	Typ TV
	Zobrazit textový soubor	TV výstup
	Povýšení S/W	SPDIF
	USB Manažer	UHF kanál
		UHF zvuková
		Přehled kanálů
		Zapnutí
		Hlavní Menu
		Nabídka správce
		Rychlá úprava
		Instalační menu
		Změna PIN kódu
		OSD průhlednost
		Čas banneru kanálu
		Mód MENU
		Menu obrázek
		Obrázek Rádio
		Multi - obraz
		Čas Multi-obrázků
		Čas Multi-obrázků
		Čas USB rámečku
		Mód MP3 přehrávač
		Změna kanálového
		Řízení hlasitosti
		Zobrazení DVB
		Zvuk OSD
		Zámek čelního
		Jazyk DVB titulků
		Druhé DVB titulky
		Jas čelního panelu

# Průvodce menu

## Instalace

### Úvodní hledání služeb

#### Jazyk Menu

Vyberte jazyk s „◀“, „▶“ tlačítka na ovladači a stiskněte Ok nebo Menu tlačítko pro pokračování.

#### Obnovení Sat/Ter nastavení

Po bootování vyberte oblast tlačítky „▲“, „▼“ na ovladači. Nyní pruh na pravé straně obrazovky ukáže možné oblasti přijímače.

Po výběru oblasti se přesuňte na nějaký satelit „▲“, „▼“ tlačítka ovladače, pak se

v pruhu ukáže oblast a síla signálu. Jestliže chcete hledat sately snadněji, stiskněte „Žluté“ nebo „Zelené“ tlačítko pro třídění podle jména a zeměpisné délky.

Pak stiskněte „OK“ tlačítko ovladače pro úpravu připojení satelitu a přesuňte se do nastavovacího módu. Poté, jestliže chcete hledat terestriální (pozemní) kanály, vyberte oblast „◀“, „▶“ tlačítky ovladače. Po výběru oblasti se někam přesuňte. Začne vyhledávání kanálů.



#### Úprava vybraného satelitu

##### 1 Motorizovaný systém

Vyberete motorizovaný systém (VYP, v1.2 nebo USALS systém)

##### 2 Typ LNB

V závislosti na typu LNB připevněného k vaší anténě můžete zvolit LNB nastavení „single“ nebo „universal“.

##### 3 Localní frekvence

Uživatel může zadat lokální frek-



venci přímo numerickými tlačítky ovladače. (0....9, one cable 1/2 , 5150, 9750, 10600, 10750 MHz). Kurzor posunujte tlačítky „◀“, „▶“ ovladače.

#### 4 DiSEqC

Je podporován DiSEqC 1.0/1.1. pro výběr připojené antény.

\* Nakonec stiskněte „červené“ tlačítko pro uložení nastavení.

### Hledání služeb

#### Nastavení satelitu

Když zvolíte Nastavení Satelitu v Instalačním Menu

##### 1) Úhel

Uživatel může upravit úhel satelitu pomocí číselných tlačítek ovladače.

##### 2) LNB frekvence (Vysoká / Nízká)

Zadejte frekvenci přímo číselnými tlačítky ovladače nebo stiskněte „OK“ na ovladači pro zobrazení frekvencí a vyberte ji.

##### 3) LNB Napájení

Vyberte napětí LNB.  
(Zap/13 V/18 V/Vyp)

##### 4) DiSEqC Verze

DiSEqC musí být použito když užíváte dvě nebo více antén nebo LNB. Vyberte DiSEqC 1.0 nebo DiSEqC 1.1.

##### 5) DiSEqC

###### - Potvrzený

Nastavte číslo portu DiSEqC 1.0 přepínače ( P-1 do P-4), Auto, Vyp

###### - Nepotvrzený

Nastavte číslo portu DiSEqC 1.1 přepínače (P-1 do P-16 ), Vyp

##### 6) 22 KHz

Můžete použít duální LNB nebo dvě antény připojené 22 kHz tónovým přepínačem, vyberte 22 kHz přepínací tón zapnut nebo vypnut pro výběr LNB nebo antény.

##### 7 0/12V



## Nastavení terestriálu

Když zvolíte Nastavení terestriálu v instalačním Menu.

- Napájení antény: Můžete vybrat napájení antény přesunem napájení doleva nebo doprava stiskem tlačítka „◀“, „▶“. Jestli používáte aktivní anténu (5V dc vstup), přijímač ji bude napájet 5V dc (35 mA maximálně)

2) LCN (Logical Channel Network) hledání:

Zvolte zapnuto nebo vypnuto.

## Nastavení motorizovaného systému

Když vyberete Nastavení motorizovaného Systému v Instalačním Menu

1 Motorizovaný System 1.2(motor):

Můžete přesunout motor doleva nebo doprava stiskem tlačítka „◀“, „▶“ pro výběr módu v1.2 , USALS, vypnuto.

2 Uložení pozice: Když stisknete „OK“ tlačítko ovladače.

3 Úhel: Nejprve stiskněte tlačítko „OK“ na ovladači a pak stisky číselných tlačítek ovladače přímo upravte úhel.

4 Přesun: Vyberte transponder a použijte kurzorová tlačítka ovladače ve volbě „Přesun“ na přesun motoru. Nyní sledujte sílu signálu (jako viditelný grafický sloupec). Motor se bude přesouvat po krocích při krátkých stiscích kurzorových tlačítek vlevo/vpravo na ovladači. Motor se bude přesouvat plynule, jestliže budete tlačítko ovladače držet. Pohyb motoru bude znázorněn v horní části obrazovky.



## Nastavení transpondérů

Když vyberete Nastavení transpondérů v Instalačním Menu.

1 Výmaz : Stiskněte „Zelené“ tlačítko na transpondéru (dále jen TP) pro jeho vymazání.

2 Třídění : Stiskněte „Žluté“ tlačítko pro třídění TP podle názvu TP nebo frekvence

3 Úprava TP : Stiskněte „OK“ na TP pro úpravu.

4 Změna dat TP:

- Když je kurzor na jménu TP, stiskněte tlačítko „OK“ pro změnu jména TP.

- Úprava TP



Umístěte kurzor na podmenu užitím tlačítek ▲ ▼ a stiskněte tlačítka ◀ ► nebo

„ČÍSELNÁ“ tlačítka pro změnu nastavení.

Vložte frekvenci transponeru, který upravujete.

Zadejte datový tok transponeru, který upravujete.

Vyberte polarizaci transponeru, který upravujete ( Horizontální / Vertikální ).

Vyberte FEC (Dopředná korekce chyb) transponeru, který upravujete.

- Jestliže nemůžete najít požadovaný transponder v seznamu transponerů, můžete ho přidat zadáním příslušných hodnot parametrů jako nový transponder a stisknout „červené“ tlačítko pro přidání nového transponeru.

5 Hledání kanálu : K prohledání TP v módu nastavení transponeru nejprve vyberte TP a pak stiskněte „Modré“ tlačítko pro slepé hledání kanálů nebo „OK“ pro hledání.

## Hledání kanálu

Když vyberete Hledání kanálu (Sat/Ter) v Instalačním menu.

1) Hledání služby: TV/RADIO, CAS,

NETWORK SEARCH mohou být vybrány, když stisknete tlačítko „OK“ na satelitu. LCN hledání může být vybráno, když stisknete tlačítko „OK“ na Terestrialu.

Pro hledání více kanálů na satelitech stiskněte „červené“ tlačítko pro výběr satelitů.

Stiskněte tlačítko Nahoru/Dolů pro přesun kurzoru na volby a stiskněte tlačítko „OK“ pro začátek vyhledávání.

2) **SAT-Nastavení:** Jestliže je nastavení satelitu špatné, uživatel může spustit úpravu stiskem „Žlutého“ tlačítka, čtěte stranu 12 pro úpravu.

3) **Hledání naslepo:** Pro hledání naslepo čtěte informace níže a začněte hledání „Modrým“ tlačítkem.

Polarizace: Vše, Ver (13 V), Hor (18 V)



TP/Kanál: Vše, TV, RADIO nebo jen TP

CAS: Vše (FTA+CAS), FTA nebo jen CAS.

- 4 **Hledání:** Uživatel může začít hledání když stiskne tlačítko „OK“ na vybraném satelitu. Pak vybere více voleb pro začátek hledání;

- TV / Radio kanály
- CAS (kódované) nebo FTA (volné) kanály
- Prohledání sítě

Stiskněte „Start“ v Menu nebo stiskněte tlačítko „OK“ na ovladači pro začátek hledání.

Přijímač automaticky vyhledá všechny TV/Rádio kanály ze satelitu a uloží je do Seznamu kanálů.

Můžete vidět průběžný stav hledání kanálů. Stiskněte tlačítka „červené“ nebo „Exit“ pro zastavení prohledávání.

Když je prohledávání úplné, výsledek bude uložen a první nalezený kanál bude zobrazen.

Poznámka : Prosím čekejte na přijímač, až prohledá všechny kanály a během toho píše, že procedura „Hledání kanálů“ bude trvat pár minut.

## Hledání služeb

### Hledání kanálu (Transponder)

Když vyberete Hledání kanálu (Transponder) v Instalačním Menu. (v Satelitu)

- 1 **Hledání TP:** Nejprve vyberte satelit a pak zvolte TP(nebo více) „červeným“ tlačítkem nebo stiskem „OK“, další „OK“ odstartuje prohledávání vybraného TP(nebo více).

- 2 **Nastavení TP:** Pro úpravu parametrů TP stiskněte „Žluté“ tlačítko na ovladači.

- Frekvence
- Datový tok
- Polarizace
- FEC



Když vyberete Hledání kanálu (Transponder)?

v Instalačním Menu. (v Terestriálu)?

- 1 **Hledání kanálu:** Prvně vyberte Terestriál a pak zvolte kanál „Červeným“ tlačítkem a stiskněte „OK“, další „OK“ odstartuje prohledávání vybraného kanálu.

- 2 **Nastavení kanálu:** Pro úpravu parametrů kanálu stiskněte „Žluté“ tlačítko ovladače.  
- Frekvence / Šíře pásmá / Nastavení(Tx. Mode/Constellation/Guard Interval/Code rate)?

## Obnova továrního nastavení

### Obnova předinstalovaného seznamu satelitů z paměti.

Po bootování vyberte oblast tlačítky „◀“, „▶“ na ovladači. Nyní pruh na pravé straně obrazovky ukáže možné oblasti přijímače. Po výběru oblasti se přesuňte na nějaký satelit „▲“, „▼“ tlačítka ovladače, pak se v pruhu ukáže oblast a síla signálu. Jestliže chcete hledat sately snadněji, stiskněte „Žluté“ nebo „Zelené“ tlačítko pro třídění podle jména a zeměpisné délky.

Pak stiskněte „OK“ tlačítko ovladaček pro úpravu připojení satelitu a přesunete se do nastavovacího módu.



### Reset databáze

Vymazáním uživatelských bootovacích obrázků, kanálů, satelitů a transponderů se vrátí Základní nastavení – stejně jako „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“.

### Upgrade přijímače

STISKNĚTE OK;

#### 1) Příjem aplikace:

Pouze pro příjem aplikačního SW z jiného přijímače nebo počítače.

#### 2) Příjem zavaděče:

Pouze pro příjem zavaděče z jiného přijímače nebo počítače.

Příjem databáze: Pro příjem spolehlivé DB (Celá DB, Všechny kanály) z jiného přijímače nebo počítače.

Odesílání dat :

Pro odeslání:

- celé databáze
- všech kanálů
- aplikačního SW
- zavaděče

Z:

- současného přijímače do jiného přijímače nebo počítače.

\* PIN KÓD je na začátku „0000“.



# Průvodce menu

## Kanálový průvodce

### Programový průvodce

#### EPG – Elektronický programový průvodce

Informace jsou dostupné pouze z kanálů transponderu, na které se díváte.

Pro zobrazení současných a následujících

Programů stiskněte „EPG“ na ovladači.

V závislosti na množství EPG dat může jejich

Nahrávání trvat několik sekund.

#### Rozšířené informace

Když vyberete zobrazení informací o kanálu:

K zobrazení rozšířených informací o programu stiskněte „Červené“ tlačítko. Rozšířené informace mohou obsahovat :

detaile informace jako herci, obsah, autor, země původu atd.

#### Funkce rezervování

1. Může být rezervováno maximálně 10 událostí.

2. Pro rezervaci kanálů musíte:

- 1) Vybrat rezervaci vysílání pomocí tlačítek „▲“, „▼“ or „◀“, „▶“.
  - 2) Rezervujte stiskem „Modrého“ tlačítka
  - 3) Mód : Vyberte si z módů: „Jednou / Denně / Týdně“.
  - 4) Čas : Nastavte počáteční čas pomocí číselních tlačítek.
  - 5) Délka: nastavte celkový čas pomocí číselních tlačítek.
3. Uložení: Stiskněte Červené (úprava) nebo Zelené (přidání) tlačítka. Zrušení rezervace provedete tlačítkem „Exit“.



## Třídění kanálů

Jednoduché hledání některého kanálu v seznamu kanálů.

Po stisku „OK“ se zobrazí Seznam kanálů, opakováním stiskem tlačítka „FIND“ se kanály setřídí podle: Všechny, Abecedně, Transpondéry, Zakódované nebo Normální číselný seznam.



## Více obrazovek

Obrazovka zobrazí 3 předchozí kanály a 2 kanály dopředu z prohlížených kanálů.

Aktuálně sledovaný kanál bude zobrazen v centru obrazovky.

Funkce se vyvolá stiskem tlačítka „MP“ na ovladači.



## Oblíbené skupiny

Oblíbené skupiny si vyberete z nabídky Správce kanálů. Tam jsou kategorie témat skupin.

### Registrace oblíbené skupiny

Vyberte oblíbenou skupinu a přesuňte kurzor na kanál tlačítka „▲“, „▼“ a stiskněte „Červené“ tlačítko pro výběr kanálu (nebo více). „Zeleným“ tlačítkem PŘIDÁTE kanál (nebo více) do oblíbené skupiny. Vyberte téma skupiny a stiskněte OK pro registraci.

Také Mazání a Přejmenování oblíbené skupiny je možné v této nabídce.



# Správce kanálů

## Třídění kanálů

Třídění u satelitu je možné podle Jména, Satelitu/Transpondéru a zakódovaných kanálů. U terestriálu je možné třídit podle LCN.

## Úprava kanálů

Umožňuje zamčení, přejmenování, výmaz nebo přesun kanálů.

## Přidání kanálů (Ručně PID)

Když se změní PID (vysílaná data) u některého kanálu, hodnoty PID mohou být nastaveny v „Manuální přidání kanálu“.

1. Vyberete satelit, kde je kanál, jehož PID bude měněn.
2. Vyberte transponder kanálu.
3. Vyberte kanál kurzorem po stisku ČERVENÉHO tlačítka.
4. Na kanálu stiskněte tlačítko „OK“.
5. Zadejte hodnotu pomocí číselných tlačítek..
6. K přidání nového kanálu vyberte „Přidat“ a zadejte hodnoty, pro úpravu PID existujícího kanálu vyberte „Upravit“.

Tyto volby mohou být provedeny tlačítky „Červená“ a „Zelená“.

Jméno nově přidaného kanálu může být upraveno po stisku „OK“ na současném jménu kanálu.

K zobrazení bud' hexadecimálních nebo decimálních hodnot stiskněte „Žluté“ tlačítko.

Pro kontrolu a sledování upraveného kanálu stiskněte „VIEW“, ten se ukáže v pravé části obrazovky v malé obrazovce.

Hodnoty PID mohou být zobrazeny v decimálním nebo hexadecimálním tvaru po stisku „Žlutého“ tlačítka.

## Nastavení systému

### Nastavení jazyka

Pro výběr požadovaného jazyka Nabídky, Zvuku, Druhého zvuku, EPG, Druhého EPG, Teletextu, Druhého teletextu, Titulků a Druhých titulků přesuňte kurzor na podnabídku stiskem tlačítek „▲,▼“ a tlačítky „◀,▶“ změňte jazyk.

Jazyk Nabídky, Zvuku a dalších voleb bude nastaveny na vybraný jazyk.



## Nastavení času

1. Formát času – Zobrazí mód 24 hodin nebo mód AM/PM (Dop/Odp).
2. Zobrazení průvodce  
Řídí čas informačního displeje na živých kanálech v EPG obrazovce (čas: 3 hodiny, 1 ~ 7 Dní)?
3. Mód času – Čas se nastaví automaticky z TD dat, jestliže je nastaveno „Auto“.
4. Časové pásmo – Čas je zobrazen ve standardu GMT. (Měnitelné jen v „Čas: Auto“ módu.)?
5. Letní čas
6. Systémový Čas / Datum  
Když je mód času nastaven na Manuální, čas a datum můžete nastavit tlačítky „◀, ▶“ dálkového ovladače.

## Nastavení časových událostí

1. Vstávání – Může být vybrán čas vstávání.
2. Usnutí – Po zvoleném čase se přijímač automaticky vypne.
3. Časovač – Uživatel může nastavit maximálně 10 časových událostí. Stiskem „Červeného“ tlačítka ukládáte nastavení a „Zeleným“ tlačítkem přidáváte nastavení.

## AV Output Setting

1. Scart výstup – Video výstup může být vybrán: RGB, CVBS, Kompozitní.
2. Video displej
  - 1) Při formátu 4:3
    - PAN SCAN : střední část 16:9 obrazu bude plně ukázána při 16:9 vysílání
    - LETTERBOX: Celý 16:9 obraz je zobrazen na obrazovce, kdy nahoře a dole jsou černé pruhy.
3. Typ televize – Vyberte formát vaší TV obrazovky. Můžete si vybrat z poměru 4:3 (běžný) nebo 16:9 (širokoúhlý) typ TV obrazovky.
4. TV výstup – může být vybrán z Auto/PAL/NTSC/SECAM
5. SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)  
Výstup signálu digitálního audio může být zapnut nebo vypnuto.
6. UHF kanál  
Vyberte výstupní kanál RF modulátoru z čísel 21 až 69.
7. UHF frekvence zvuku  
Vyberte z „PAL-B/G“, „PAL-I“, „PAL-D/K“, „PAL-M“



## Nastavení barev

Mimo základního nastavení si může uživatel nastavit vlastní pozadí.  
(Základní/Sport/Film/Kreslený/Uživatelský)  
Uživatelský může měnit v rozsahu -32 ~ +31.

## Rodičovský zámek

Můžete pomocí PIN kódu (tovární nastavení je „0000“) zamýkat následující:

1. Zobrazení kanálu  
Vypnout, Kdykoliv, Jednou.

2. Zapnutí

K zamčení přijímače vyberte „Zapnutá“ v nabídce „Rodičovské řízení“ a změňte ho na „On“ mód pomocí tlačítek „◀, ▶“.

Když je přijímač zamčený, při pokusu o jeho zapnutí se ukáže obrazovka „PIN kód“ a budete vyzváni, abyste zadali váš PIN kód.

3. Hlavní nabídka

Pro zamčení přijímače vyberte „Hlavní nabídka“ v nabídce „Rodičovský zámek“ a změňte na „On“ pomocí tlačítek „◀, ▶“.

Jestliže je hlavní nabídka přijímač zamčená, při stisku tlačítka Menu na ovladači se ukáže obrazovka „PIN kód“ a budete vyzváni, abyste zadali váš PIN kód.

4. Nabídka Správce kanálů

Pro zamčení Správce kanálů vyberte „Nabídka Správce kanálů“ v nabídce „Rodičovský zámek“ a změňte ho na mód „On“ pomocí tlačítek „◀, ▶“.

5. Instalační nabídka

Pro zamčení Instalací vyberte „Instalační nabídka“ v nabídce „Rodičovský zámek“ a změňte ho na mód „On“ pomocí tlačítek „◀, ▶“.

6. Změna PIN kódu

Můžete změnit váš PIN kód z tovární hodnoty „0000“ následovně:

Vyberte „Změna PIN kódu“ v nabídce „Rodičovský zámek“. Pak budete dotázáni na nový PIN kód. Zadáte jej jednou a systém vás, pro kontrolu, vyzve k opětovnému zadání nového PIN kódu. Jestli zadáte nový PIN kód 2x stejně, PIN kód bude změněn. Jestliže zapomenete svůj PIN kód, kontaktujte prodejce kvůli nápravě.



## Nastavení OSD – obrazovkové zobrazení

1. OSD průhlednost : nastaveno 8, možno: 1 ~ 10.
2. Čas kanálového pruhu : nastaveno 5 sekund, možno: vypnuto, 3 ~ 10 sekund.
3. Mód změny kanálu : nastaveno zamrznutí, možno: černá nebo zamrznutí.
4. Mód nabídky : nastaven mód obrázku, možno obrázek, živě a PIP (obraz v obraze).
5. Nabídka obrázek : nastaven interní obrázek, možno interní, uživatelský nebo vypnuto.

6. Obrázek Rádio kanálu : nastaven interní, možno interní, uživatelský nebo vypnuto.
7. Více obrazovek : nastaveno 6, možno 4, 6, 9, 13 nebo 16 obrazovek.
8. Čas více obrazovek : nastaveno 5 sekund, možno 5 ~ 10 sekund.
9. Čas USB boxu : nastaveno 5 sekund, možno vypnuto, 1~9 sekund nebo stále.
10. Mód MP3 přehrávače : nastaven obrázek, možno obrázek nebo živý mód.

## Doplňující volby

### 1. Řízení hlasitosti

VŠE: úroveň hlasitosti je společná pro všechny kanály

Odděleně: můžete si uložit hlasitost pro každý kanál samostatně.

### 2. Zobrazení titulků

Výběr titulků

### 3. Zvuk OSD

### 4. Přední zámek

Pro zamčení přijímače vyberte „Přední zámek“ v nabídce „Doplňující volby“, a změňte na „On“ mód pomocí tlačítka „▲,▼“. Když je předeš zamčený, není možné používat tlačítka předního panelu.

### 5. Mód předního displeje

Vyberte Jméno kanálu nebo Číslo kanálu a přední 7-segmentový displej zobrazí jméno nebo číslo sledovaného kanálu

### 6. Jas předního displeje

Jas předního displeje může být nastaven v krocích od 1 do 5.

### 7. Mód LCN

- LCN třídění : Zapnuto, Vypnuto

- LCN nedefinovaná čísla: 100 ~ 900 číslování.

## Hry & utility

### Správce událostí




## Telefonií seznam

Uživatel může spravovat telefonní čísla.



## Hry

Tetris, Sokoban, Othello a Vacteria



## CA – podmíněný přístup

### Přístupová karta

Přijímač je vybaven interním přístupovým modulem, prosím vložte správnou přístupovou kartu pro sledování kanálů. Pro správnou funkci vkládejte kartu vždy lícem dolů.

### Common Interface - pro vložení CAM modulu

## Seznam USB souborů

### Zobrazení JPEG souborů

Prohlížení JPEG obrázků z USB paměti.

Také mění nastavený podkladový obrázek „MENU“ na uživatelem požadovaný JPEG obrázek.

Pro vácení zpět originálních obrázků provedte

DB. Reset z nabídky „INSTALACE“.



### Přehrávání MP3 souborů

Přehrává MP3 hudební soubory z USB paměti.

### Čtení textových souborů

Zobrazí textové soubory z USB paměti na TV obrazovce.

### Upgrade SW

Aktualizuje SW přijímače z USB paměti.

Aktuální SW musí být v UBS paměti správně umístěn.

### Správce USB

Výběr disku, formát disku a rychlosť disku.





## Průvodce funkcemi

### Nabídka seznamu

Tato nabídka vám pomůže jednodušeji vybrat kanál, který chcete sledovat nebo upravovat. Pro zobrazení Seznamu kanálů stiskněte tlačítko „CH List“ nebo „OK“, když se díváte na program a uvidíte všechny kanály, které jste uložili do Seznamu kanálů. Pro sledování určitého kanálu jej najděte tlačítka „▲, ▼“ a stiskněte „OK“ pro potvrzení volby. Pro procházení celých stránek použijte tlačítka vlevo/vpravo nebo rolovací tlačítka na dálkovém ovladači. Také můžete vybrat určitý kanál přímou volbou číselnými tlačítky. Symbol pro „Zamčeno / zakódováno“ se zobrazí na pravé straně seznamu u kanálů, které jsou zamčené nebo zakódované.

- Když stisknete tlačítko „TV/Radio“, přepnete se ze seznamu TV na Seznam Rádií.  
Když stisknete tlačítko „FAV“, uvidíte seznam favoritních kanálů.  
Seznam kanálů může být sestaven nezávisle na satelitech, oblíbených skupinách, TV nebo Rádiu stiskem příslušného tlačítka „TV/ RADIO, SAT LIST, CH LIST a FAV“.

V této nabídce opakovaně stiskněte tlačítko „FIND“ pro snadnější hledání kanálů tříděných podle abecedy, transponderu, kódování nebo normálního čísla kanálu.

## Informační pruh

Stiskněte jednou informační tlačítko „I“ na ovladači. Zobrazí se pruh kvality (Zeleně), také jméno satelitu, číslo a jméno kanálu, typ programu (volný, kódovaný....), zámek kanálu, teletext, titulky, AC3 zvuk a možnost zobrazení EPG. Další stiskem „I“ tlačítka v době zobrazení informačního pruhu se zobrazí informace o aktuálním kanálu (frekvence, PID informace a detailní informace z EPG).


- : kanál zakódován
- : zvuk formátu AC3
- : teletext
- : titulky
- : kanál zamčen
- : oblíbený kanál

Stiskem „I“ (informační tlačítko) v seznamu kanálů zobrazíte satelit, frekvenci, datový tok a další doplňkové informace.



## SIGNAL

Zobrazí současnou sílu a kvalitu signálu včetně aktuálních informací o satelitu.



## Zvětšení

Stisknutím tlačítka „ZOOM“ na ovladači přiblížíte obrazovku  $\times 1$  /  $\times 2$  /  $\times 3$  /  $\times 4$ . Na zvětšené obrazovce se můžete pohybovat tlačítky „ $\Delta$ “, „ $\nabla$ “, „ $\blacktriangleleft$ “, „ $\blacktriangleright$ “.

Pro zrušení zvětšení stiskněte tlačítko „EXIT“.



## Rychlá úprava

Když si chce uživatel zaregistrovat nebo změnit aktuální oblíbenou skupinu při sledování kanálu nebo chce zamknout nebo vymazat kanál, stiskne tlačítko „FIND“ když nemá žádnou nabídku na obrazovce a tím vstoupí do nabídky rychlé úpravy.



## Jazyk zvuku

Uživatel může vybrat jazyk zvuku stisknutím tlačítka „AUDIO“ na dálkovém ovladači



# Technická specifikace

## Rozhraní podmíněného přístupu

Interní modul	1× pro zásuvný Modul podmíněného přístupu (CAM)	
Parametr	Satelit	Terestriál
Vstupní kmitočet	950~2150 MHz	51 ~ 860 MHz
Impedance vstupu	75	75
Konektor	2× samice	1× IEC(M/F)
Vstupní úroveň RF	−65~−25dBm	20 dBm do −75 dBm
Řízení LNB	DiSEqC 1.0, 1.1 & 1.2, USALS	
Napájení LNB	13 V/18 V (max 500 mA s ochranou proti zkratu)	
Přepínací tón LNB	22 kHz	
Tvar signálu	QPSK (SCPC, schopen MCPC)?	OFDM
Datový tok	2~45 MS/S	

## A/V Mód

Video	MPEG-II Main Profile/Main Level
Zvuk	MPEG-I Layer I&II
Rozměr obrazovky	4:3, 16:9
Vzorkovací kmit. zvuku	32, 44.1, 48 kHz
Typ zvuku	Mono, Duální Mono, Stereo, Spojené Stereo
Graphický displej	720×576 (PAL), 720×480 (NTSC)

## Konektory

Tuner	Satelite	IEC 169-24,samice s 1x průchodem skrz ven
	terrestrial	IEC 169-2 samice/samec (průchozí skrz)
Video výstup		1 x RCA/Cinch 1 x SCART
Audio výstup		2 x RCA/Cinch 1 x SCART
S-Video výstup (volitelně)		1 x Mini DIN
S/PDIF (volitelně)		1 x optický konektor (Dolby Bitstream výstup možný)
Výstup modulátoru		PAL Modulátor (UHF kanály 21 ~ 69)
RS232C		9 Pin D-Sub RS232C sériový port

## Základní charakteristika

Typ zdroje	SMPS
Napájecí napětí	100–250 VAC, 50/60 Hz
Spotřeba	Max. 25 W
Displej	4 číslice, 7-segmentové
Váha	Přibližně 1,65 kg
Rozměry	300(š) × 220 (h) × 60 (v) mm
Paměť kanálů	Max. 5000
Pracovní teplota	0 ~ 45 °C
Skladovací teplota	-10 °C ~ 70 °C

# Řešení problémů

Jestliže máte podezření, že s vaším přijímačem není něco v pořádku, prosíme zkontrolujte si následující řešení problémů před tím, než budete volat pracovníka autorizovaného servisu.

Varování! Za žádných okolností se nepokoušejte opravit přijímač sami. Manipulace s přijímačem může mít za následek fatální elektrický šok a ztratíte platnost vaší záruky.

Projev	Možné příčiny
Žádný obraz se neukáže na displeji	<ul style="list-style-type: none"><li>Napájecí kabel není zapojen správně.</li></ul>
Žádný obraz na obrazovce	<ul style="list-style-type: none"><li>Přijímač je ve spánkovém módu.</li><li>SCART konektor není pevně zapojen do video vstupu vaší televize.</li><li>Špatný kanál nebo video vstup je zvolený na vaši televizi.</li><li>Úroveň jasu vaší TV není nastavena správně.</li></ul>
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"><li>SCART kabel není zapojen správně.</li><li>Úroveň hlasitosti je nízká.</li><li>Multifunkce je aktivní.</li></ul>
Špatná kvalita obrazu	<ul style="list-style-type: none"><li>Úroveň síly signálu je nízká.</li></ul>
Přijímač neodpovídá na dálkový ovladač	<ul style="list-style-type: none"><li>Baterie v ovladači jsou vybité nebo špatně vložené.</li><li>Ovladač míří špatným směrem.</li></ul>
Přijímač je zapnutý, ale žádný obraz ani zvuk, jen následující hlášení: (Žádný signál, Kanál zamčen, nepřístupný)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kanál není dostupný.</li><li>Kanál je zamčený.</li><li>Instalace služby nebyla dokončena.</li></ul>
Není signál	<ul style="list-style-type: none"><li>Úroveň síly signálu je nízká.</li><li>LNB nepracuje.</li><li>Kabel z LNB není správně připojen.</li><li>Pozice antény je špatně přiřazena.</li></ul>
Nastavení, provedená v nabídkách, se nyní změnila	<ul style="list-style-type: none"><li>Přijímač ztratil napájení před tím, než vstoupil do spánkového módu.</li><li>Některá z nastavení, uložená uživatelem, mohou být částečně nebo úplně smazána.</li></ul>





# Záruční list

Výrobek: .....

Výrobní číslo: .....

Datum expedice: .....

..... Razítko prodejny, podpis .....

..... Datum prodeje

## Záruční opravy:

Datum přijetí	Datum odeslání, předání	Popis závady	Podpis, razítko

Servis: